

Produk ini tidak bisa digunakan sebagai mainan anak2, jadi harus dihindari digunakan oleh anak-anak sendiri, dan jangan diletakkan di tempat yang bisa dijangkau oleh anak2

5. Please do not use it near flammable materials (gasoline, volatiles, thinners, etc.).

Jangan menggunakan dekat material yang mudah terbakar (Bensin, bahan yang mudah menguap, tiner dan sebagainya)

6. Please do not block the front and rear air inlets to avoid foreign bodies such as hair clips from entering the hair dryer.

Jangan menghalangi bagian depan dan belakang lubang udara untuk menghindari benda asing seperti jepit rambut masuk ke dalam Hair Dryer

7. Be sure to cut off the power supply and pull the plug out of the socket after use, because even after the blower switch is turned off, it is still dangerous to get close to the water.

Pastikan untuk memutuskan aliran listrik dan mencabut kabel dari colokan setelah digunakan karena meskipun setelah dimatikan, masih tetap bahaya jika dekat dengan air



Please do not use this hair dryer in the bathtub, faucet, washbasin and other places near the water source.

Jangan gunakan Hair Dryer ini di dalam bathtub, keran, wastafel atau tempat lainnya yg dekat dengan sumber air

Frequent Asked Questions

Pertanyaan yang sering ditanya

Breakdown Rincian	Failure cause Masalah	Solution Solusi
Boot does not work Hair dryer tidak berfungsi	Switch failure/internal component damage Switch / komponen internal rusak Kesalahan di switch / kerusakan komponen internal	Contact after-sales Hubungi Service Center
The power cord plug of the power cord are abnormally hot. Kabel & Colokan panas tidak normal	The power cord plug of the power cord are abnormally hot. Kabel & Colokan panas tidak normal	Stop using it and contact the after-sales department. Hentikan pemakaian dan hubungi Service Center
There is no wind in the operation of the product, or there is no hot air and the inside is red. Tidak ada angin saat pengoperasian produk, atau tidak ada aliran udara panas dan bagian dalam merah	Internal damage Kerusakan bagian dalam	Contact after-sales Hubungi Service Center
	The air inlet is blocked by foreign objects. Lubang udara terhalang oleh benda asing	Remove foreign matter, and start using again after cooling. Angkat benda asing, dan gunakan lagi
There is a burning smell during use. Tercium bau terbakar saat pemakaian	Internal damage Kerusakan internal	Contact after-sales Hubungi Service Center




Note: This sign indicates that this product should not be treated together with other household wastes.
In order to prevent uncontrolled waste disposal from causing possible harm to the environment or human health, it should be recycled responsibly to promote the sustainable utilization of material resources.
CATATAN : Tanda ini menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang ke dalam wadah yang bersamaan dengan alat rumah tangga lainnya.
Untuk menghindari pembuangan yang tidak terkontrol yang bisa membahayakan lingkungan atau kesehatan manusia.
Harus menjadi tanggung jawab untuk di daur ulang untuk mempromosikan penggunaan sumber bahan secara berkesinambungan

Please keep the instruction manual for later use.
Harap simpan buku panduan ini untuk penggunaan selanjutnya

TURBO

EHD 6003

TURBO
Hair Dryer
EHD 6003
600 W
220V~50Hz
Dibuat di China



Didistribusikan oleh :
PT Citra Kreasi Makmur
Jl. Sosial No.12 - Jakarta Barat 11460
Tanda Pendaftaran Patanjuk Penggunaan
dan Kartu Garansi Purna Jual
Kementerian Perdagangan RI Nomor : IMKG.986.05.2025

“Terima kasih telah menggunakan
HAIR DRYER TURBO”

Hotline Service : 0800-11-TURBO [88726]
021-5664790
Jl. Sosial No.12 Jakarta Barat



Didistribusikan oleh:
CKM
PT. CitraKreasi Makmur

Please read these instructions completely before operating the unit
Bacalah buku petunjuk pemakaian ini dengan teliti sebelum menggunakan

INSTRUCTION
PETUNJUK

Hair dryer EHD 6003 allows you to dry your hair quickly at a constant hair care temperature. Using innovative patented technology, the product greatly reduces the electromagnetic radiation at the air outlet, and can better protect the life and health of infants, pregnant women and other people.

Hair Dryer EHD 6003 bisa mengeringkan rambut Anda secara cepat dengan suhu yang konstan. Menggunakan inovasi teknologi yang sudah dipatenkan, produk ini menurunkan radiasi elektromagnetik secara signifikan pada lubang angin, dan bisa lebih melindungi hidup dan kesehatan anak, wanita hamil dan orang lainnya

In addition, the product can use far infrared FIR technology, and the hair dryer releases a large amount of far infrared rays when it is used, which helps to promote scalp blood circulation and reduce hair dryness and shorthair at the same time.

Selain itu, produk ini dapat menggunakan teknologi infrared FIR, dan Hair dryer bisa melepaskan sinar infrared yang banyak ketika digunakan, yang bisa melancarkan peredaran darah di kulit kepala dan menurunkan kekeringan rambut pada saat yang bersamaan

PRODUCT FEATURES
FITUR PRODUK


- Low electromagnetic radiation at the air outlet
Radiasi elektromagnet yang rendah di lubang udara
- Turn the folding handle, which is portable and compact.
Lipat Handle, portable dan compag
- It can be combined with high concentration negative ions to improve hair softness. – Bisa digabung dengan ion negatif dengan konsentrasi tinggi untuk memperbaiki kelembutan rambut

Specifications / Spesifikasi

Model	EHD 6003
Daya	600W
Tegangan	220V~ 50Hz

PRODUCT SPESIFICATION SPESIFIKASI PRODUK

Accessories:



METHOD OF APPLICATION CARA PENGGUNAAN

Please read this manual carefully and keep it properly before using the product.

Harap baca buku panduan ini dengan teliti dan simpan baik-baik sebelum menggunakan produk

① Please make sure that the switch is in the "O" (off) position before inserting the plug into the power socket.

Pastikan switch dalam kondisi "O" (posisi off) sebelum mencolok ke saklar

※ Do not operate the switch quickly or press the switch strongly at unnecessary speed.

Jangan mengoperasikan switch secara cepat atau menekan switch secara keras di kecepatan yang tidak seharusnya

② Please install concentrator before using it when blowing hair. Please turn off the power switch when installing concentrator.

Pasang konsentrator (corong) sebelum penggunaan saat mengeringkan rambut. Matikan aliran listrik saat pemasangan konsentrator

※ Do not blow hot air to a certain place for a long time, otherwise it may damage your hair.

Jangan mengarahkan udara panas ke tempat tertentu untuk suatu periode yang lama, karena hal itu bisa merusak rambut

③ Please turn off the power switch and pull out the power plug after use, and keep it after the machine body is fully cooled.

Matikan aliran listrik dan cabut dari saklar setelah pemakaian, dan diamkan sampai Hair Dryer menjadi dingin

※ After long-term use, high temperature will make the hair dryer start the overheat protection


device and automatically cut off the power supply, which is not a machine failure. Please pull out the plug at this time and let it cool naturally for a few minutes before using it again.

Setelah pemakaian yang cukup lama, suhu yang tinggi akan membuat pengaman pemanas bekerja dan secara otomatis memutuskan aliran listrik. Harap menarik kabel dari saklar sampai hair dryer dingin beberapa saat sebelum digunakan lagi

Instructions for use of Concentrator Petunjuk pemasangan Konsentrator (corong Hair dryer)


1. When installing, align the concentrator with any part of the air outlet and insert it forcefully. Hearing the sound of "click" means that the installation has been completed.

Ketika memasang, luruskan konsentrator dengan lubang udara dan masukkan dengan cara menekan . Terdengar suara "klik" berarti pemasangan sudah sempurna.



2. When removing the concentrator, please hold the concentrator tightly and break it outward from the joint. Please take care of it after unloading.

Ketika mencabut konsentrator, pegang konsentrator erat dan cabut



NOTE CATATAN

1. Please don't leave it at will when the hair dryer is energized.

Jangan tinggalkan Haird dryer dalam kondisi hidup

2. Be careful not to let the hair get involved in the rear air inlet when using, and avoid blocking the air outlet or air inlet of the hair dryer with hair or hands.

Hati-hati jangan sampai rambut terjatuh di bagian belakang lubang udara ketika menggunakan, dan hindari menghalangi lubang udara hair dryer dengan rambut atau tangan

3. Please be careful to avoid wire damage, strong bending, pulling and binding. Do not place heavy objects on the power cord, clamp the power cord or modify the power cord without authorization. If the power cord is damaged, it must be replaced by the company's after-sales department or professional maintenance personnel to avoid danger.

Hati-hati untuk menghindari kabel yang rusak, terlipat, tertarik dan terikat atau memodifikasi kabel tanpa otorisasi. Jika kabel rusak, harus diganti oleh divisi service atau orang yang berkompeten dalam bidang tersebut untuk menghindari bahaya

4. Do not use under non-specified voltage other than 220V AC voltage.

Jangan menggunakan dibawah Voltase 120 V AC

5. Please unplug the plug from the power socket when not in use. Be careful not to keep it in the bathroom or in places with high humidity.

Lepaskan kabel dari saklar ketika tidak digunakan. Hati-hati jika menyimpan di kamar mandi atau tempat dengan kelembaban tinggi

5. When unplugging the power plug, be sure to hold the front section of the plug before unplugging it.

Ketika mencabut kabel dari saklar, pastikan untuk memegang bagian depan dari colokan sebelum menariknya

6. The tuiere in use and just after it is in a high temperature state. Please do not touch it.

Jika dalam pemakaian dan sesudahnya, saluran udara menjadi sangat panas, jangan dipegang

6. If any abnormality (abnormal sound, internal redness, smoke, etc.) is found during use, please immediately cut off the power supply and contact the after-sales personnel.

Jika ada ketidak normalan (suara tidak normal, bagian dalam menjadi merah, asap dsb) ditemukan saat pemakaian, segera matikan aliran listrik dan bawa ke Service Center

7. If you feel that the power cord is abnormally hot during and after use, please cut off the power immediately and contact the after-sales personnel.

Jika Anda merasakan kabel tidak normal selama pemakaian dan sesudahnya, segera matikan aliran listrik dan hubungi bagian Service

8. Do not use it to dry shoes and clothes. Pay attention to avoid continuous use for a long time (more than 15~30 minutes).

Jangan menggunakan untuk mengeringkan sepatu dan baju. Perhatikan untuk menghindari pemakaian secara terus menerus untuk jangka waktu yang panjang (lebih dari 15-30 menit)

WARNING PERINGATAN

1. Please avoid the machine falling or colliding.

Hindari Produk jatuh atau berbenturan

2. Do not modify it without authorization. Non-professional repair technicians should not disassemble or repair

Jangan modifikasi tanpa otorisasi. Teknisi yang tidak kompeten tidak boleh membongkar atau memperbaiki

3. Do not use the power cord or power plug if it is damaged and the plug-in state of the socket is loose.

Jangan menggunakan kabel atau colokan jika rusak dan jika colokan rusak

4. This product can't be used as a children's toy, so please avoid using it by children alone, and don't put it where infants can reach it.